

## U3 千寻 SDK 方式接入操作指南—手簿网络

本说明适用于 UFO U3 采用 SDK 方式接入千寻位置服务的操作，数据链路为手簿网络，即 SIM 卡放置到手簿中，或手簿通过 WiFi 连接互联网。

### 一、连接准备工作

1. 已经购买了 U3 产品的千寻 SDK 服务；
2. 已经将产品编号信息提供给 UFO 并进行了相关的绑定工作；
3. 确认主机固件及手簿软件的版本支持 SDK 方式进行连接。

### 二、操作方法

1. 现将设备 WiFi 或放入 4G 流量卡，使 C3 设备正常连接网络，打开 U3 主机；
2. 打开 C3 手簿运行 UFOPad 软件：



点击[仪器] → [通讯设置]将手簿与主机进行蓝牙连接

点击[仪器] → [一键配置]进入数据链路选择配置页面，点击：[新建]创建新的连接，



文件名称：输入此数据链的名称，输入完成后下次可以直接选中此配置应用即可；

工作模式：选择流动站；

数据链：选择手簿网络；

连接方式：选择千寻知寸；



点击[千寻服务注册]提示：



点击 扫描账号二维码（千寻位置官网→控制中心找到对应的账号二维码）读取配置信息，点击[激活]完成账号激活。账号激活完成后保存配置，使用时进入[仪器] → [一键配置]选中配置的 SDK 方式确定即可应用。

